

Infoblatt Brunnen (Hygiene und Komforttest)



Durchführung der Probenahme aus Wasserhähnen / Brunnen zur mikrobiologischen Trinkwasseruntersuchung

Ablauf

1. Am Abend vor der Probenahme legen Sie den beigegefügt Gefrierakku in den Tiefkühler.
2. Bitte nehmen sie die Probe von Montag bis Donnerstag unbedingt zwischen 10 und 12 Uhr.
3. Bitte kein Versand am Freitag und Samstag und an einem Tag vor einem Feiertag.
4. Bitte entfernen Sie Perlatoren bzw. Schläuche etc. vom metallenen Wasserhahn, da diese verkeimt sein können.
5. Lassen Sie das Wasser in einem kräftigen Strahl bis zur Temperaturkonstanz ablaufen.
6. Schließen Sie den Hahn und flammen Sie ihn mit einem Gasbrenner ab.
7. Beim Öffnen muß der Hahn zischen. Das Wasser in bleistiftgroßem Strahl laufen lassen.
8. Ein steriles Probegefäß aufschrauben und, ohne in das Gefäß oder das Deckelinnere zu fassen, befüllen.
9. Verfahren Sie auf diese Weise mit allen 4 Gefäßen.
10. Achten Sie bitte darauf, beim Zuschrauben der Gefäße den Deckel nicht zu verkanten.
11. Mit einem wasserfesten Filzstift die Probengefäße auf dem Etikett kennzeichnen:
 - Datum der Probenahme
 - Uhrzeit der Probenahme
 - Name des Probenehmers
12. Die Gefäße mit dem tiefgefrorenen Kühlakku in die Styroporbox geben und das Paket verschließen.
13. Rufen Sie uns unter



038 352 / 66 99 33

an und geben uns Ihre Abholadresse durch. Das Päckchen wird dann von unserem TNT Expressdienst nach spätestens 1 ½ Stunden bei Ihnen kostenfrei abgeholt.



Labor für Umwelthygiene
Dr. Harald Bürger
Waldstraße 1
D-17 509 Hanshagen

fon 03 83 52 / 66 99 33
fax 03 83 52 / 66 99 34

info@luh-buerger.de
www.luh-buerger.de

USt-ID:
DE 145 244 390

Bankverbindung:
Deutsche Bank 24
Blz: 130 700 24
Kto: 22 16 083